

横浜実証実験自動運転配車サービスのご利用の仕方

実証実験のスケジュール



実証実験期間

2025年11月27日 (木) ~ 2026年1月30日 (金)

【営業時間】8:30~16:00 【営業日】平日 火曜日~金曜日

※年末年始のお休み:2025年12月20日(土)~2026年は1月6日(火)

2025年11 2025年12月

27 (金) (金)

 2
 3
 4
 5
 9
 10
 11
 12
 16
 17
 18
 19

 (火)
 (水)
 (木)
 (木)
 (金)
 (大)
 (木)
 (金)
 (大)
 (木)
 (金)

2026**1**月

8 30 15 20 27 28 29 14 16 21 22 23 (水) (火) (水) (木) (金) (火) (水) (火) (水) (木) (金)

※運行実証実験ホームページ(https://www.easy-ride.com)でもご案内しますのでご確認ください

実証実験の乗降地:26か所の一覧





運行エリアは横浜みなとみらい・関内エリアです 26ヶ所のポイントで乗り降りができます

- 日産グローバル本社
- 高島中央公園西
- 横浜ブルーアベニュー前
- 横浜メディアタワー
- 赤い手のオブジェ前
- グランモール公園前
- M.M.TOWERS 西
- みなとみらい20街区前
- M.M.TOWERS 中央
- **10** けいゆう病院裏
- **TECH HUB YOKOHAMA前**
- **12** みなとみらいセンタービル前
- **13** 横浜ベイホテル東急

- **14** 県民共済みらいホール裏
- 15 ワールドポーターズ運河パーク駅前
- 16 赤レンガ倉庫駐車場前
- 17 万国橋(相模ビル前)
- 18 横浜桜木町ワシントンホテル
- **19** 横浜アイランドタワー
- 20 弁天诵3丁目交差点そば
- 21 関内ホール裏
- 22 ホテルニューグランド前
- 23 横浜中区役所前
- **24** 東横INN横浜スタジアム前
- 25 東京藝大元町中華街校舎前
- 26 元町・中華街駅そば

※乗降地は指定の26か所のみです。具体的な場所は実証実験ホームページ(www.easy-ride.com)も確認ください

補足)実証実験の乗降地:乗降地の目印シールについて



実証実験で使用する乗降地点(歩道上)には、車両停止位置の目印となるシールが貼付されています。 乗車地点の目印として、乗車ご利用時にご確認ください。

乗降地の目印シール(例)



【ご注意事項】目印シール未貼付の地点について:

以下の乗降地にはシールが貼付されておりません。 利用時は、配車時のアプリ情報、実証サイトで 乗車地点の場所をご確認ください。

- 4 横浜メディアタワー
- 13 横浜ベイホテル東急
- 15 ワールドポーターズ運河パーク駅前
- 16 赤レンガ倉庫駐車場前
- 18 横浜桜木町ワシントンホテル
- 19 横浜アイランドタワー

実証実験での乗降人数









最大3名







お子様さまは 6 歳(就学児童)以上



全体の流れ



サービスのご利用はとっても簡単!

実証実験の期間中は、何度でもご利用いただけます。

- ① 配車アプリで配車を予約
- 1
- ② 乗車地に移動して乗車
 - -
- ③ 車両に乗車して降車地まで移動

- ▶ 降車地は目的地を入力すると自動選択されます
 - 目的地を入力せずに、乗車地・降車地の指定での 乗車も可能です
 - ※説明会時点から仕様変更となっております
- ▶ 乗車地までは徒歩で向かってください
 - 現在地から乗車地までは、マップでのガイダンス の利用も可能です

※車両は、目的地ではなく降車地に 向けて走行します

サービスの利用方法【全体の流れ1/2】



01 配車アプリにアクセスする



配車アプリのURL、ID・パスワード、利用 マニュアルを事務局よりメールで配信します。 利用方法はマニュアルをご確認ください。

※配車アプリはWebアプリです

03乗車地に向かう



指定された時間に乗車地へ移動し、車の到着 を待ちます。迎車の状況は配車アプリで リアルタイムに確認できます。

02 配車アプリで車を呼ぶ



乗車地、降車地、乗車人数を入力すると 配車提案をしてくれます。

※説明会時点から仕様変更となっております

04 車に乗り込む



車が目の前に到着したら、スマホを使って ドアを開けて乗車してください。

サービスの利用方法【全体の流れ2/2】







車内ディスプレイが出発までの手順を案内し てくれるので、ドアを閉め、シートベルトを 締めてから、出発の指示をしてください。

06 出発



降車地へ向け、自動運転で出発します。車内 ディスプレイで到着予想時間、車の位置、 走行状態を確認できます。

07 降車する



車が降車地に到着したら車内ディスプレイに 従い、ドアを開け、シートベルトを外し、 周辺状況を確認してから、降車してください。 08 降車後



配車アプリから利用体験や改善意見の入力を お願いします。

サービスの利用方法①【配車アプリで乗降地を入力1/2】



配車を予約:乗車地の入力

乗車地は、地図からの選択で検索することも可能です

→No12

「乗車地」BOX をタップ



目的地を入力



タップすると 「乗車地を選択」画面に変わります

「選択してください」BOX をタップ



26か所の乗車地の リストが表示されます

リストから利用したい 乗車地を選択



日産グローバル本社を 乗車地に選択

「決定」をタップ







サービスの利用方法①【配車アプリで乗降地を入力2/2】



配車を予約:降車地を目的地から自動入力

自動入力された降車地は変更、又は、乗車地と同様に直接リストより選択することも可能です(手順は、No9.乗車地の入力と同様に行ってください)

「目的地」BOXをタップ



「目的地を検索」の 検索BOXをタップ




目的地から降車地が 自動入力されているのを確認



「次へ」をタップ





No14

補足)降車地の指定方法:地図上の目的地から検索




目的地を地図上で指定し、降車地を検索 例. 行き先から「赤レンガ倉庫駐車場前」を入力

「目的地」BOX をタップ



「目的地を検索」で 「地図で設定」を タップ



地図上で(あなたの) 行き先の地点を タップ



「目的地」に 行き先の入力を確認し 「決定」をタップ



目的地を変更する場合は、 再度地図をタップしてください

「降車地」に目的地の 最寄りの降車地の入力 を確認し「次へ」



補足)降車地の指定方法:地図から「降車地」を選択



降車地を地図上の地点ピンから指定する 例. 赤レンガ倉庫駐車場前を地図から入力

※乗車地も同じ手順で地図上から選択可能です

「降車地」BOX をタップ



タップすると 「降車地を選択」画面に変わります

地図の行きたい場所の 付近にあるピン 🌳 をタップ



降車地に降車地名の表示を 確認し「決定」をタップ



降車地の候補

※行きたい場所付近の降車地ピンのタップにより降車地名が入力されます(乗車地と同じ地点は選択できません)

目的地が未入力の 場合は降車地が 自動入力されます

サービスの利用方法②【配車アプリで配車を予約】



配車を予約:配車の確定

乗車人数を選択し 「確認画面へ」をタップ



入力内容を確認して 「車を探す」をタップ



配車情報を確認し 「確定する」をタップ



が表示されていますので 「確定する」前に確認ください

迎車する車両の 情報を確認します



- 1 車両の乗車地への到着所要時間
- 2 号車番号、ナンバープレート
- **6** カラー

補足) 配車中の乗車地の確認/乗降地点の目印について



配車アプリ側の「乗降地(写真)」の確認の仕方

例) 乗車地が「日産グローバル本社」の場合:

「乗車地へ移動中」の





1 枚目: 乗降地の目印となる 施設/建物/設置物の写真



2枚目: 乗車場所の写真



乗降地点側の表示(歩道)

乗降地の自動運転車両が停車する場所には 目印のシールが貼付してあります

(貼付位置:歩道上)

乗降地の目印シール(例)



乗降地の名称

※乗降地の目印シール貼付がない場所が ありますので、ご注意ください

→No 4参照

サービスの利用方法③【乗車地に移動して乗車 1/2】



乗車地への移動

【乗車地までのルート案内をご使用する場合】

「乗車地まで案内」 をタップ



「次へ」をタップすると GoogleMapが開きます



乗車地まで 移動してください



車両が乗車地に到着すると、 下記画面が表示されます。 「OK」をタップ





サービスの利用方法③【乗車地に移動して乗車 2/2】



車両への乗車(認証)

「乗車する」ボタンをタップすると、 配車アプリでカメラが自動で起動します







予約情報との照合が 成功するとドアが開きます





作上のお願い事項: 「乗車する」

に**先に利用の実証モニターが乗車の状態で車が到着した際は「乗車する」ボタンは非アクティブ**です。 「乗車する」ボタンがアクティブになるまでお待ちください。

サービスの利用方法④【乗車して降車地まで移動 1/5】



自動運転車両の車室内には、大画面のディスプレイと、操作用コントローラが2か所に設置されています。 ご乗車後は、車内ディスプレイに表示される案内に従い、コントローラを操作し、お客様ご自身で車両の出発 指示、ドアの開閉などを行っていただきます。

具体的な操作手順につきましては、次のページでご説明いたします。

車内ディスプレイ



コントローラー(2か所)



コントローラーは、運転席の後ろ、および、 2列目座席の後ろに、2か所設置されています。



サービスの利用方法4【乗車して降車地まで移動 2/5】



車室内の車内ディスプレイを確認します。ここからはステップでご説明します。

Step1:車のドアを閉めてください

車内 ディスプレイ



コントローラ



矢印の方向にスライドさせます

Step2:シートベルトを締めてください



操作上のお願い2

同乗されるの方も含め、全員がシートベルト を締めたことを必ずご確認ください

操作上のお願い①

車両ドアを閉める操作をする方は、

同乗者も含めて全員が乗車し、座席に座っていることを

自身で確認した上でドアを閉めてください

(お子様を同伴の方は、特にご注意ください)

No19

サービスの利用方法4【乗車して降車地まで移動 3/5】



Step3: 出発の指示を出してください

車内 ディスプレイ



コントローラ



GOボタンを長押しします

Step4: 降車地へ走行します(乗車中)





※コントローラ、または、配車アプリから 管制オペレータへの通話が可能です



サービスの利用方法4 【乗車して降車地まで移動 4/5】



Step5: 降車地が近くなると到着予告に変わります

車内 ディスプレイ




コントローラ



※到着までの時間は更新されます

降車地付近での 配車アプリ表示画面



モニタの皆様には 乗車の都度、 アンケート回答を お願いしております

ご協力を お願いいたします。





サービスの利用方法4 【乗車して降車地まで移動 5/5】



Step6:ドアを開けてください

車内 ディスプレイ



シートベルトサインが 〇 になります

コントローラ



矢印の方向にスライドさせます

Step7:降車してください



ドアが開いた後、周囲の安全を確認の上、 降車してください。



サービスの利用方法⑤【降車後の目的地までのルート案内】



配車時に目的地を入力された場合は、降車後に目的地までのルート案内をご利用できます。





配車アプリ画面の補足マニュアル

自動運転車両にご乗車される方はご一読お願いします

配車アプリ「その他」①掲載情報・操作について



配車アプリの「その他」画面では、パスワード変更、実証規約などに関わるお知らせを確認いただけます。

「その他」画面



: 配車アプリのパスワード変更 ①パスワード変更

②カメラの設定確認 :配車アプリからのカメラ起動の設定マニュアル

③運営からのお知らせ:実証実験サイト (https://www.easy-ride.com) へのアクセス

● 実証実験サイトは、実証の休止・中止の案内、および、サービス利用方法、注意・お願い事項等、 実証に関わる重要なお知らせを掲載しますので、都度、ご確認ください

4利用履歴 :自動運転車両の利用履歴(乗隆地、乗車時間)の確認

→No24参照

⑤お気に入り地点 :乗車地、降車地の「お気に入り地点」の登録

→NO24 参照

: FAQよくある質問 (実証実験サイト (http://www.easy-ride.com)) **⑥ヘルプ**

: コールセンター(電話)、実証事務局(Eメール)へ連絡 **⇒No24 参照** ⑦お問い合わせ

⑧実証実験参加規約/アプリ利用規約 ※規約は同乗者も含め、確認ください

9ログアウト

配車アプリ「その他」2回面の主メニューについて



4利用履歴 (情報表示)



利用履歴は「予約確認」からも確認可能

⑤お気に入り地点

「地点を追加し をタップ




地図上タップ、又は リストで地点を設定



⑦お問い合わせ

お希望の連絡先を タップください



配車アプリからの通知:配車のシステムキャンセル



システムにより配車キャンセルされた場合、配車アプリに「配車がキャンセルされました」との通知がされます。



①認証時

② 迎車時

③配車中止

4運休時







- ①**認証のタイムアウト** (例. 乗車時間に遅れた場合、認証に失敗した場合)
- ②乗車地への車両停車が不可によるキャンセル (例. 路駐で車両の停車ができない場合)
- ③**迎車車両の配車中止**(例,配車中の車両の迎車が中止となった場合)
- 4運行中止 → 終日運休時のメッセージです。実証ホームページもご確認ください

配車アプリ:ユーザーID・パスワードを忘れた場合



配車アプリ:ユーザーID・パスワードをお忘れの場合は、配車アプリトップページの「ユーザーID/パスワードを忘れた方はこちら」よりお問合せください。(実証実験事務局:<u>support@easyride-nissan.jp</u>)

「ユーザーID/パスワード を忘れた方はこちら」 をタップ







※i-Phoneの場合:icloudメール、Androidの場合:googleメールが立ち上がります。そのまま、お問い合わせください



以上です

本マニュアルに関するお問い合わせ先

:Easy Ride実証事務局(<u>support@easyride-nissan.jp</u>)